

JW180 灰浆搅拌机
使用说明书



江西山姆预应力机械有限公司

目 录

一、 用途-----	1
二、 技术规格-----	1
三、 使用物料规格-----	1
四、 使用方法-----	1-3
五、 注意事项-----	3

一、用途

JW-180 型分体二次灰浆简易搅拌机，是我公司生产的为 ZJB-3 单缸活塞泵、LG30-2 螺杆式灌浆泵(压浆泵)等，配套使用而设计制造的多功能搅拌机。可用于高层建筑、公路和铁路桥梁、边坡护理、预应力构件等工程施工和维修。该搅拌机体积小，重量轻，易安装和搬运，操作使用方便。

二、技术规格

1、容量：	180L	2、电机功率：	1.5KW
3、转速：	60r/min	4、搅拌量：	6m ³ /h
5、重量：	150Kg	6、装料高度：	300mm
7、外形尺寸：直径 X 高度 Φ 1100X1250 (mmXmm)			

三、使用物料规格

1. 所装入的灰、沙及其它物料，最大粒径不大于 5 毫米，不得混入石子及其它杂物（如铁钉、草木等）。

2. 浆料配比：按工程设计要求选料和配制。

3. 所搅拌的浆料稠度符合灰浆泵使用要求。

四、使用方法

1、开机前准备。

1) 首次使用前，应进行减速器的润滑运行，成序如下。

a. 减速器加注润滑至油窗上缘。

b. 分五阶段往搅拌筒中加浆料 40L. 80L. 120L. 180L. 200L, 每个阶段进行时间不少于 15 分钟。

c. 将减速器中的润滑油放出, 用煤油或汽油将减速器中磨损掉的金属杂物冲洗干净, 放掉煤油或汽油。

d. 减速器中的润滑油至油窗上缘。以后搅拌机每工作 1000 小时更换一次润滑油。

2) 检查各部件的安装是否牢固。

3) 检查搅拌机是否牢固。

4) 检查电线, 开关。保险丝电器是否安全, 可靠。

5) 灰浆泵的吸入管和搅拌机出口管口接通并固紧。

2、操作规程

1) 将放料把手推到关闭位置。

2) 接通电源, 开机。

3) 先加注适量的水后, 加入外加剂, 再将水泥、沙子或石灰浆按比例加入, 分四个阶段往搅拌筒中加浆料 80L、120L、200L, 每个阶段进行时间不少于 3 分钟。

4) 待浆液搅拌好后, 旋转放料把手将浆液泄入储料筒内, 此时应注意调整泄浆速度, 勿使因储料筒内浆液积存过多而造成外溢现象。

5) 工作时注意搅拌机是否正常, 否则停机, 查看轴承处是否起

热，注意调正轴下螺丝。

五、注意事项

1、除装料前加入适量水外，搅拌时也应使物料内水量适度，否则，搅拌器将在搅拌半干状态下，因阻力过大而停转或损坏构件。

2、搅拌机工作时切勿将手臂或异物伸入搅拌筒或储料筒内，以免造成伤害或其他事故发生。

3、搅拌机断续工作时间隔时间不得超过5分钟，以防水泥结块。

4、使用完后及时用水冲洗干净，以防浆料凝固后影响再次使用。

厂家联系电话：15870001043